

## Практическая работа 10 – Настройка DHCP на маршрутизаторе

## 1. Создаю сеть



2. Включаю и настраиваю роутер



## 3. Настраиваю DHCP

```
Router(config) #ip dhcp pool jopa
Router(dhcp-config) #default-router 192.168.0.1
Router(dhcp-config) #dns-server 7.7.7.7
Router(dhcp-config) #network 192.168.0.0 255.255.255.0
Router(dhcp-config) #exit
Router(config) #ip dhcp excluded-address 192.169.0.1
```

4. Заходим в конфигурацию устройства во вкладке IP Configuration выбираем DHCP



## 5. Пропинговываю

```
C:\>ping 192.168.0.3

Pinging 192.168.0.3 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.0.3: bytes=32 time<lms TTL=128

Ping statistics for 192.168.0.3:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms</pre>
```